

Montagevejledning filtermåtte (hvid/blå)

Filtermåtten er designet for grovfiltrering i luftindtag i alle typer anlæg. Materialet er ideelt for høje lufthastigheder, hvor der samtidig er høj støvmængde.

Filtermåtten er progressivt opbygget. Det vil sige, at den bliver tættere og tættere gennem måtten. Filtermåtten skal vende korrekt for at opnå optimal levetid og filtrering. Den blå side er støvsiden. Den hvide side er rensiden. Støvsiden skal vende ud mod det område, hvor støvet kommer fra.

Blå side = støvside



Hvid side = renside

