

Montagevejledning filtermåtte

Filtermåtten er designet for grovfiltrering i luftindtag i alle typer anlæg. Materialet er ideelt for høje lufthastigheder, hvor der samtidig er høj støvmængde.

Materialet er progressivt opbygget. Det vil sige, at det bliver tættere og tættere gennem måtten. Herved øges filtermåttens levetid, idet det forøger støvakkumuleringen.

Filtermåtten skal vende korrekt for at opnå optimal levetid og filtrering.

Renluftsiden er enten med tryk på eller den side med runding opad (se nedenstående illustration).

Renluftsiden = den med tryk på



Renluftsiden = siden, hvor filtret runder opad

